# フリーアングルアクリルスタンド 150タイプ 取扱説明書

FAACS150-A4(B/W) / B4(B/W) / A3(B/W) / A2(B/W)

で使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくで使用下さい。



展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合は で使用にならないで下さい。

## **个注意**




組立てに際し、ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

必ず実行



### M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態で お届け致しますのでM脚の真ん中にあるネジ部に ポールを上から締め込んで 動かなくなるまで固定して下さい。





スライドポールタイプ



#### ポスターの交換方法

#### サインの交換方法

- ①4隅の化粧ビスを回して取り外し、アクリル板(透明)2mmを取り外す。
- ※ご注意:透明アクリル板1枚毎の裏と表に保護シートを貼ってあります。 取り外してご使用下さい。
- ②アルミ複合板(黒・白)3mmに直接ポスターを貼り付けて アクリル板(透明)2mmを戻す。
- ※アルミ複合板には透明の保護シートが貼ってあります。 取り外してご使用下さい。
- ③化粧ビスを取り付けるとセット完了です。

